

**PROCEDURA SEMPLIFICATA PER ATTIVARE IL RADIOCOMANDO NELLA RICEVENTE .
VALIDA SOLO SE LA FUNZIONE "VIA RADIO O MEMORIZZAZIONE REMOTA" E' ATTIVATA.**

IN CASO CONTRARIO AVVALERSI DELLE ISTRUZIONI DEL RADIOCOMANDO ORIGINALE.

N.B. NON UTILIZZARE IL RADIOCOMANDO ORIGINALE PRIMA DI AVERE ATTIVATO LA PROCEDURA A.L.S. SUL RADIOCOMANDO SILCA AIR4.

1
POSIZIONARSI IN
PROSSIMITA'
DELL'AUTOMAZIO-
NE (RICEVENTE).



2
MANTENERE PREMUTO IL TASTO DEL
RADIOCOMANDO PROGRAMMATO PER
10 SECONDI CIRCA, QUANDO IL LED
COMINCIA A LAMPEGGIARE
RILASCIARE IL TASTO..

3
ATTENDERE LO SPEGNIMENTO DEL LED.



**LE RICEVENTI POSSONO AVERE LA VIA RADIO DISABILITATA, IN QUESTI CASI E' NECESSARIO INSERIRE I NUOVI RADIOCOMANDI CON PROCEDURA MANUALE.
ATTENERSI ALLE ISTRUZIONI RILASCIATE DAL PRODUTTORE E/O INSTALLATORE DELLA RICEVENTE IN USO.**